

会議室モニター 操作説明書

RICOH Collaboration Board操作マニュアル

「RICOH Collaboration Board」は、PC画面の投影、ホワイトボード、Web会議モニター・マイクスピーカーとして、会議室利用者様がご利用いただけます。

ご利用時のお願い

- ・ご利用時は1階事務所にお声がけください。ケーブル等の必要備品をお渡しします。
- ・画面は専用ペンで軽くタッチして操作してください。**無理な力を加えたり、爪や鋭利なもの（ボールペン等）で操作しないでください。**
- ・接続に不具合があるときは電源を入れ直してください。

1. 電源

本体右下の電源ボタンを押して「ホーム画面」を立ち上げます。

電源プラグを抜く際は、画面後ろの主電源ボタンをOFFにしてから抜いてください。

2. PCの画面をモニターに投影する

有線接続

対応するケーブルをPCとモニターに接続することで投影できます。向かって左側面に差込口があります。

USBケーブルも同時に接続することで、モニター画面をタッチしてPCを操作することができます。

無線接続

OSの種類	接続手順
Windows	キーボード [Windowsキー] + [K] を同時に押し、表示される接続先リストから『中会議室』を選択します。
Mac	コントロールセンターを開き、「画面ミラーリング」のアイコンをタップし、本機のデバイス名を選択します。

3. ホワイトボード機能を使う

- 1 ホーム画面の『ホワイトボードを使う』を選択します。
- 2 専用ペンで書込みができます。消去するときは、消しゴムアイコンを選択するか、備品のイレーザで画面を軽くこすり消去します。

4. Web会議での利用

- 1 ホーム画面の『Web会議を開始する』を選択します。
- 2 使用するアプリを選択しサインインします。

5. 退出時の手順（重要）

- 1 画面右下にある「終了」または「退出する」を押し、データは削除してください。
- 2 本体右下の電源ボタンを押して電源を切ってください。
- 3 接続したケーブルは全て取り外し、備品類は専用袋に入れ、1階事務所へ返却してください。
[リモコン×1、ケーブル×3・専用ペン×2、イレーザ×1]